

به نام خدا

1. سوال: پردازنده Intel Core i7 مدل های 920 و 940 و 965 از حافظه (RAM) با چه باسی پشتیبانی می کند؟
جواب: پردازنده های 920 و 940 فقط از حافظه DDR3 باس 1066 پشتیبانی می کنند و برای استفاده از باس 1333 نیاز به اورکلاک حافظه دارید. پردازنده 965 از حافظه DDR3 1333 بدون نیاز به اورکلاک پشتیبانی می کند.
2. چرا مادربرد EX58-UD5(REV:1.0) و پردازنده Intel i7 920 حافظه باس 1333 را 1066 شناسایی می کند؟
جواب: پردازنده Intel i7 920 فقط از حافظه (RAM) باس 1066 پشتیبانی می کند برای استفاده از حافظه باس 1333 باید حافظه را اورکلاک کنید. بدین منظور بایوس مادربرد را از این قسمت دانلود و بروزرسانی کنید (Update Bios) تا حافظه شما بدرستی شناسایی شود.