



به نام خدا

سوال: چرا نمی توان فیلم هایی که ظرفیت بیشتر از 4GB را دارند بر روی فلش دیسک 8GB کپی کرد؟

جواب: فرمت FAT32 اجازه نمی دهد تا فایل های با حجم بیشتر از 4GB ذخیره شوند. برای حل این مشکل لازم است که فرمت ذخیره سازی را تغییر دهید و آنرا به فرمت NTFS تبدیل کنید. بر روی درایو فلش راست کلیک کرده و گزینه Format را انتخاب کنید سپس File System را بر روی NTFS قرار داده و فلش دیسک را فرمت کنید.

سوال: چگونه می توان یک فلش دیسک KINGMAX را تبدیل به دیسک بوت برای لینوکس کرد؟

جواب: برای این کار باید از نرم افزار شرکت HP استفاده کنید. نرم افزار فوق از این قسمت (http://h50178.www5.hp.com/support/PB137UA/more_info_local_17550.html) قابل دریافت است.

بعد از انتخاب Quick Format و فرمت کردن درایو، مطابق با دستورالعمل نسخه لینوکس دیسک بوت را ایجاد کنید. (شبهه به Fedra.Slax (Linux.....

واحد پشتیبانی فنی شرکت خدمات آواژنگ