

بیشتر از : چرا فرکانس پردازنده های Core i5 Core i7 در هنگامی که سیستم با

زمانیکه شما این پردازنده ها را نصب می کنید، تکنولوژی اینتل Intel Turbo Boost به صورت پیش فرض فعال می شود. زمانیکه Turbo Boost بیشتر از فرکانس اصلی پردازنده نمایش داده می

در صورتیکه می خواهید Turbo Boost را غیر فعال کنید به مسیر زیر رفته و آنرا غیر فعال کنید:  
"BIOS \ MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)\ Advanced Frequency Settings\ Advanced CPU Core Features", to disable "Intel(R) Turbo Boost Tech"

در پایین نرک خدمات آواژنگ